

Ввоз и таможня теплообменников в РК: что делаем мы

Этапы ввоза, документы, ЕАЭС · ТОО ТЕРПООБМЕН



Цена в тенге
прайс и КП в тенге



Доставка РК
Алматы, Астана, регионы



Склад РК
ходовые в наличии



ЕАЭС
ТР ТС, сертификат

Теплообменник в Казахстан ввозится либо уже растаможенным со склада в Алматы, либо под заказ от иностранного завода — во втором случае оформление (инвойс, спецификация, декларирование, оплата пошлин) берём на себя, заказчику остаётся только принять груз на складе в РК.

Почему это вообще ваш вопрос — но не должно быть головной болью

Часть оборудования держим на складе в Казахстане уже растаможенным, часть везём под конкретный заказ. Во втором случае возникает тема ввоза — оформление берём на себя, не перекладываем бумажную работу на заказчика.

Разбор на примере

Заказ кожухотрубного теплообменника, которого нет на складе в РК: 1) формируем заказ у поставщика; 2) готовим пакет документов на груз — инвойс, спецификацию, сертификаты; 3) проходим таможенное оформление — декларирование, оплата пошлин; 4) везём до склада в Казахстане и дальше — заказчику по адресу. Заказчик на этом пути даёт только параметры оборудования и, если нужно, реквизиты для документов.

Таблица этапов ввоза

Этап	Что происходит	Кто занимается
Заказ у поставщика	формирование партии под заявку	мы
Документы на груз	инвойс, спецификация, сертификаты	мы
Таможенное оформление	декларирование, оплата пошлин	мы
Доставка до склада РК	логистика после границы	мы
Приёмка заказчиком	получение на складе РК или доставка до объекта	заказчик / мы по доставке

Что важно понимать: точные сроки таможенного оформления зависят от загруженности пункта пропуска и типа груза — называем актуальный ориентир при оформлении заказа, а не заранее «на глаз».

Как устроен ввоз в рамках ЕАЭС

Казахстан входит в Евразийский экономический союз вместе с Россией и Беларусью — это упрощает движение товаров внутри союза. Ввоз из третьих стран (например, прямые поставки от иностранного завода вне ЕАЭС) всё равно проходит таможенное оформление и требует пакета документов.

Что нужно от заказчика

На старте — только параметры оборудования и, если есть, реквизиты для документов. Дальше отслеживаем груз сами и сообщаем на каждом значимом этапе: заказано, в пути, на таможне, поступило на склад в РК.

Модельный ряд КС: типоразмеры и характеристики

Пластинчатые теплообменники ввозятся по товарной позиции ТН ВЭД 8419 50 (аппараты теплообменные). Ниже — ходовой ряд бренда КС, который держим уже растаможенным на складе в Алматы: типоразмер, Ду, площадь пластины, предельные давление и температура.

Типоразмер	Ду, мм	Площадь пластины, м²	Макс. давление, бар	Макс. t, °C
КС04	32	0,034	16	150
КС07	50	0,064	16	150
КС08	32	0,070	16	150
КС14	50	0,135	16	150
КС19	65	0,209	16	150
КС22	100	0,237	16	150
КС47	100	0,491	16	150

Соответствие ходовых типоразмеров: КС ↔ Ридан (НН) ↔ Sondex

Для подбора аналога и ЗИП полезно видеть соответствие нашего ряда КС импортным платформам. Ридан (бывшее имя Danfoss в РФ) собран на платформе Sondex, поэтому типоразмеры НН соотносятся с рядом Sondex S. Ниже — ориентир по площади пластины и Ду; итоговое соответствие сверяем поштучно по габаритам рамы, а не только по номеру.

Ридан (НН)	Ду, мм	Площадь пластины, м²	Ориентир Sondex
НН№04	32	0,04	S4
НН№07	50	0,07	S7
НН№08	32	0,08	S8
НН№14	50	0,15	S14
НН№19	65	0,22	S19
НН№20	50	0,21	S20
НН№41	150	0,45	S41
НН№62	150	0,68	S62

Как определить типоразмер, если шильдик стёрт

Когда шильд не читается, типоразмер определяют по габаритам рамы: межцентровое расстояние присоединений и посадочные размеры пластины, длина стяжных шпилек (косвенно — число пластин) и Ду патрубков. По этим габаритам аппарат раскладывается в конкретный типоразмер ряда КС, и уже под него подбираются пластины и уплотнения. Достаточно прислать фото с рулеткой по патрубкам и раме — по габаритам определим модель без чтения шильда.

Аналоги и подбор на замену

Импортный аналог подбирают не по созвучию названия, а по типоразмеру и присоединению: КС14 (Ду50) сопоставим по классу с пластинчатыми аппаратами Alfa Laval, Sondex, APV и Funke того же ряда присоединения. Но площадь пластины и число пластин у разных платформ отличаются, поэтому Ду, рабочее давление и число пластин сверяем поштучно по факту, а не по маркировке — иначе пакет либо не соберётся, либо не выйдет на нужную мощность.

Из каких узлов состоит теплообменник

Пластинчатый разборный теплообменник состоит из узлов: неподвижная и подвижная плиты (рама) держат пакет; пакет пластин — рабочая поверхность теплообмена; уплотнения (прокладки) разделяют среды и каналы; стяжные шпильки сжимают пакет до рабочего размера; патрубки Ду — вход и выход сред. Каждый узел важен: течь чаще всего идёт по уплотнению, а мощность задаётся числом пластин в пакете.

Смотрите в каталоге

[Пластинчатые теплообменники](#) · [Кожухотрубные теплообменники](#)

Частые вопросы

Заказчику нужно самому заниматься таможней?

Нет, все вопросы ввоза и оформления берём на себя — вы получаете оборудование на складе в Казахстане или с доставкой.

Сколько занимает таможенное оформление?

Зависит от пункта пропуска и типа груза, называем ориентир при оформлении заказа, а не заранее в днях.

А если оборудование едет из России — тоже нужна таможня?

В рамках ЕАЭС перемещение между Россией и Казахстаном упрощено по сравнению с третьими странами, но документы на груз всё равно оформляются.

Можно ли отследить, где груз находится?

Да, сообщаем статус на ключевых этапах — отгружен, в пути, на границе, прибыл на склад.

Что за инвойс нужен для таможни?

Документ с суммой и составом поставки — оформляем его сами как часть пакета документов на груз.

Что такое третьи страны в контексте ввоза?

Страны, не входящие в ЕАЭС — ввоз из них требует полного таможенного оформления, в отличие от перемещения между странами Союза.

Термины

Термин	Что означает
Таможенное декларирование	процедура заявления сведений о товаре при пересечении границы
Пункт пропуска	место официального пересечения таможенной границы
Инвойс	документ с суммой и составом поставки для таможни и оплаты
Третьи страны	страны, не входящие в ЕАЭС



Подбор, цена в тенге и поставка по Казахстану
Каталог, наличие на складе РК и заявка: teploobmennic.kz
Телефон: +7 (727) 310-71-46 · E-mail: info@teploobmennic.kz
ТОО «ТЕРЛООВМЕН» · БИН 250340010940 · Алматы, ул. Сатпаева 133/4 ·
Пн-Пт 9:00–18:00
Пластинчатые, кожухотрубные, паяные теплообменники,
водоподготовка, ЗИП — доставка по всему РК, сертификация ЕАЭС.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется сайт teploobmennic.kz.

Ключевые темы: таможня РК, ввоз оборудования, импорт теплообменников, декларирование, ЕАЭС